



Wohnwagen und Wohnmobil berwintern

Wenn die letzte Urlaubsreise vorbei und die nächste Auszeit erst nach den Wintermonaten in Aussicht ist, gilt es das Fahrzeug auf die Saisonpause vorzubereiten.



Innen für Ordnung sorgen

- Alle Oberflächen und Stauräume säubern / ausräumen.
- Alle Lebensmittel sollten aus dem Fahrzeug entfernt werden
- Geschlossene Konserven können im Fahrzeug bleiben.



Für eine optimale Luftzirkulation sorgen

- Alle Schränke und Stauräume feucht abwischen – auch den Kühlschrank.
- Die Schranktüren offen stehen lassen.
- Matratzen und Polster senkrecht aufstellen.



Das Fahrzeug von außen reinigen und auf Schäden prüfen

- Sobald das Fahrzeug gründlich gereinigt wurde, können kleine Schäden erkannt und ausgebessert werden.
- Kleine Kratzer oder Steinschläge sollten mit einem Lackstift ausgebessert werden, um Rost vorzubeugen.
- Alle Dichtungen sollten geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden (Talkum oder Silikon Spray schützt vor porösen Dichtungen).



Wasserversorgung leeren und reinigen

- Den Boiler und den Wassertank des Fahrzeugs entleeren.
- Den Wassertankdeckel geöffnet lassen, damit der Tank vollständig austrocknen kann.
- Alle Wasserleitungen und den Duschkopf entleeren.
- Alle Wasserhähne sollten zwischen kalt und warm aufgedreht und damit geöffnet bleiben.
- Die Wasseranlage und Toilettenkassette mit einem geeigneten Kassettenreinigungsmittel reinigen.
- Sobald die Wasservorräte geleert sind, kann die Wasserpumpe ausgeschaltet werden.



Elektronik ausschalten und Batterie vor Tiefentladung schützen

- Elektronische Geräte, wie Fernseher, wenn möglich ausbauen.
- Besitzt das Fahrzeug eine Bordbatterie sollte diese ausgebaut werden, um sie trocken und frostsicher zu lagern. Beim Ausbau darauf achten: zuerst den Minuspol abklemmen, dann den Pluspol.
- Die Starterbatterie sollte für die lange Pause voll aufgeladen oder ebenfalls ausgebaut werden. Diese anschließend trocken und frostsicher einlagern.
- Abschließend die Gasabsperrhähne schließen. Dann die Gasflasche von der Fahrzeugversorgung trennen und die Flasche mit der Schutzkappe sichern.



Das Fahrzeug sicher abstellen

- Die Reifen auf den maximal zugelassenen Reifendruck aufpumpen, um zu verhindern, dass sie sich plattstellen.
- Gang einlegen und Handbremse lösen, damit diese über den Winter nicht anrosten kann.
- Frostschutz nachfüllen, damit die Scheibenwaschanlage über den Winter nicht einfriert.
- Steht das Fahrzeug zum Überwintern im Freien, kann es mit einer luftdurchlässigen Abdeckung vor der Witterung geschützt werden.

Es lohnt sich in regelmäßigen Abständen von 6-8 Wochen nach dem Fahrzeug zu schauen, um gegebenenfalls die Batterie nachzuladen, sollte sie nicht ausgebaut sein.